

Configuración APN en iPhone

Describe paso a paso la configuración de la APN de los móviles con el sistema operativo iOS. Un APN (Access Point Name) es el nombre de un punto de acceso para GPRS que debe configurarse en el dispositivo móvil para que pueda acceder a las redes, así como para poder recibir y enviar mensajes de multimedia

* Nota: Todas las imágenes obtenidas se han realizado en la versión de iOS 11.2.1



PASO 1

Con el Safari, el navegador que iPhone lleva por defecto, entra en nuestra web www.grupoinfoshop.com. Haz click en la pestaña SAT. Una vez allí, **descarga el archivo de configuración APN**:







PASO 2

Al hacer click en el archivo, te aparecerá un mensaje de confirmación. Haz click en **permitir** y a continuación en **Instalar**. Durante el proceso de Instalación necesitarás introducir el Passcode o código de desbloqueo de tu iPhone.
(Si tienes este código desactivado o no te funciona prueba con el código: 1234).



PASO 3

Una vez instalado el perfil, vamos a **Ajustes > General > Perfil ION Mobile** y **eliminamos el perfil** (nos va a volver a pedir el Passcode o código de desbloqueo de nuestro iPhone).



PASO 4

Para **cargar el APN** debemos activar el **modo Avión** en nuestro dispositivo. Volvemos a desactivar el modo Avión, tu teléfono se conectará automáticamente a la red:

